

DELTA[®]-TRELA

Pokyny pre montáž

- 1. DELTA[®]-TRELA sa ukladá rovnobežne s odkvapom. Nopovaná rohož smeruje vždy hore ku krytine. 10 cm široký okraj bez štruktúrovanej rohože je umiestnený hore bližšie k hrebeňu. V tomto páse sa fólia kotví napr. lepenkovými klincami.
- 2. Ďalší pás sa ukladá s presahom cez plochý okraj. Tým je zaistený odtok vody smerom k odkvapovej hrane. Vďaka stlačiteľnej štruktúrovanej rohoži sa kotvenie môže prevádzkať štandardnými sponkami a štandardnými klincami.
- 3. Pre vytvorenie stranového presahu v šírke 10 cm sa oddelí štruktúrovaná rohož od podkladného pásu a odstrihne sa. To isté platí aj pre napojenie na detaily – úžľabie, strešné nadstavby atď. Vďaka symetrickému usporiadaniu nopov sa DELTA[®]-TRELA pri riešení detailov môže položiť stranovo ľubovoľne. V oblastiach prechodov kde štruktúrovaná rohož nie je potrebná sa pracuje s fóliou DELTA[®]-VENT S (= nosný pás DELTA[®]-TRELA). Tým je zaručené použitie rovnakých materiálov.



Podrobnejšie pokyny pre montáž DELTA[®]-TRELA nájdete na internete na adrese www.dorken.sk, prípadne kontaktujte našu kanceláriu.

■ Štruktúrovaná deliaca vrstva

■ Pre všetky šikmé strechy s plechovou krytinou

■ Novostavby
Rekonštrukcie